Symbole prania: balia i temperatury

Liczba w balii to najwyższa dozwolona temperatura wody. Kreski pod spodem każą prać łagodniej.



Pranie do 95°C

Zwykły program, wysoka temperatura. Biała bawełna i len bez nadruków: ścierki, ręczniki, pościel.



Pranie do 60°C

Zwykły program. Bawełna biała i kolorowa, pościel, ręczniki, bielizna.



Pranie do 50°C

Zwykły program w temperaturze do 50°C.



Pranie do 40°C

Zwykły program. Większość codziennych ubrań z bawełny i mieszanek.



Do 40°C, bardzo łagodnie

Dwie kreski = program do delikatnych lub do wełny, minimalne wirowanie.



Do 30°C, program łagodny

Delikatne syntetyki, ubrania z nadrukiem, odzież sportowa.



Pranie ręczne

Tylko ręcznie, najwyżej 40°C, bez tarcia i wyżymania. Pralka wyłącznie z programem do prania ręcznego.



Pranie do 70°C

Zwykły program. Rzadko spotykany; zwykle mocna bawełna, którą można prać intensywnie.



Do 60°C, program łagodny

Kreska = mniej ruchu bębna i słabsze wirowanie, jak w programie do syntetyków.



Do 50°C, program łagodny

Syntetyki i mieszanki, mniejszy wsad, wolniejsze wirowanie.



Do 40°C, program łagodny

Syntetyki, koszule, mieszanki z poliestrem i wiskozą.



Pranie do 30°C

Zwykły program w chłodnej wodzie, do 30°C.



Do 30°C, bardzo łagodnie

Wełna, jedwab, koronki: program do wełny albo do prania ręcznego.



Nie prać w wodzie

Nie pierz ani w pralce, ani ręcznie. Sprawdź symbol w kółku – zwykle pralnia.

Kropki zamiast liczby (metki z USA i Azji)



30°C · 40°C · 50°C · 60°C · 70°C · 95°C

Jak czytać balię

- Liczba to granica, nie zalecenie: rzecz z 60°C możesz wyprać w 40°C, jeśli nie jest mocno brudna.
- Jedna kreska: program łagodny (syntetyki). Dwie kreski: program do wełny lub delikatnych.
- Przekreślona balia nie zawsze oznacza pralnię chemiczną – sprawdź kółko obok.