
Symbole suszenia w suszarce bębnowej

Kwadrat z kółkiem to suszarka bębnowa. Kropki mówią, jak gorące może być powietrze.



Suszenie w suszarce

Można suszyć w suszarce bębnowej. Gdy nie ma kropek, dobierz program do tkaniny.




Dwie kropki

Suszenie w normalnej temperaturze (powietrze wylotowe do 80°C).




Jedna kropka

Suszenie w obniżonej temperaturze (do 60°C), program delikatny.



Nie suszyć w suszarce

Tylko suszenie naturalne – na sznurze, wieszaku albo na płasko.



Zamalowane kółko

Oznaczenie z metek amerykańskich: suszenie bez podgrzewania, samym nawiewem.

Zanim włączysz suszarkę

- Wyczyść filtr kłaczków po każdym suszeniu – zatkany wydłuża suszenie i grzeje urządzenie.
- Rzeczy z resztkami oleju, smaru albo rozpuszczalnika najpierw dokładnie wypierz – w suszarce mogą się zapalić.
- Wełnę, jedwab i rzeczy z elastanem susz w bębnie tylko wtedy, gdy metka wyraźnie na to pozwala.
- Zbyt długie suszenie kurczy bawełnę: wyjmij pranie lekko wilgotne i dosusz na wieszaku.